



POWERBANK

MODE D'EMPLOI

NB: avant d'utiliser votre batterie externe pour la première fois, vous devez effectuer une charge complète de celle-ci.

A) Chargement de la batterie externe:

1. Utilisez le câble USB/micro USB fourni avec la batterie et branchez la prise USB sur un adaptateur secteur (non fourni), puis connectez le câble à la sortie Micro USB sur la batterie.
Vous pouvez également charger votre batterie en branchant directement la prise USB sur un port USB de votre ordinateur.
2. Pendant le chargement, la mention « IN » clignote sur l'écran, et l'indicateur de charge indique le pourcentage en progression.
3. La batterie a fini de charger quand l'écran affiche 100%.
4. Lorsque le nombre affiché est inférieur à 10%, la puissance restante n'est pas suffisante pour charger un appareil. Il faut alors recharger votre batterie externe.

B) Chargement d'un appareil:

1. Chargez un appareil nécessitant une charge de 5V maximum tel qu'un mobile, une tablette ou un sextoy.
2. Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre appareil, et branchez-le à la batterie externe via un des deux ports USB. L'écran affiche alors la mention « OUT » et le pourcentage de capacité de charge restante de la batterie.

Avec ses deux ports USB, la batterie externe vous permettra de charger deux appareils en même temps.

3. En cas de non fonctionnement, veuillez vérifier que le câble est bien connecté ou que vous utilisez bien le câble d'origine de votre appareil et un adaptateur conforme.

C) Consignes de sécurité:

1. Ne pas démonter ou modifier la batterie.
2. Ne pas stocker dans un endroit chaud et humide.
3. Ne pas jeter au feu.
4. Ne pas trouser, frapper ou laisser tomber la batterie.
5. Ne pas immerger la batterie dans un liquide, quel qu'il soit.
6. Ne pas utiliser une batterie présentant une déformation, une fuite, de la corrosion ou visiblement endommagée. Continuer à utiliser un produit endommagé peut entraîner des blessures.
7. Si le produit dégage une odeur douteuse, de la chaleur ou de la fumée, ne pas utiliser et **débrancher immédiatement**.
8. Ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais dans les containers à batteries prévus à cet effet.

Nous déclinons toutes responsabilités pour tous dégâts, accidents, litiges qui résulteraient du non-respect de ces consignes de sécurité lors de l'utilisation de la batterie externe ou de l'un de ses accessoires.