

na elk gebruik. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, acetone of petroleum. Houd het toestel uit de buurt van stof, licht en warmte. Bewaar het toestel niet samen met spiegels of vervaardigd zijn met andere materialen.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik FURIOUS RABBIT® niet op opgezwellen of ontstoken zones of als u kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als u pijn of ongemak voelt. Als het product warm wordt na lang gebruik moet u het uitzetten en laten afkoelen. Zwangere vrouwen: het gebruik van dit product wordt afgeraden.

MILIEU

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat dit product niet bij het gewone huishoudafval gegooid mag worden. U moet het naar uw recyclingcentrum of centrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten brengen. Als dit product op de juiste manier wegwerp, helpt u mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DISCLAIMER

U bent als volwassene verantwoordelijk voor het gebruik van dit product. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese en Amerikaanse bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO • Português

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Aviso: verdadeiramente ardente! Vai adorar este estimulador/vibrator tripla com muitos encantos escondidos. Um amante insaciável e excitante para um clímax tripló!
• TPE + ABS
• Cabeça especial para o Ponto G
• 3 modos para cima ou baixo + rotação.
• 3 linhas de bolas rotativas.
• Estimulador de clítoris com 7 modos de vibração.
• Estanque.

LIGAR E USAR

1. Insira 4 pilhas AAA, certifique-se de que as pilhas

estão na orientação correta (+/-). Feche o vibrador.
2. Prima ON/OFF para ligar e desligar o FURIOUS RABBIT®.
3. Prima para ligar o estimulador de clítoris.
4. Prima para escolher as velocidades da cabeça (modos para cima e para baixo + modos de rotação).

CONSELHOS

Recomendamos que utilize um lubrificante íntimo à base de água para facilitar a utilização deste produto. Tenha sempre o cuidado de retirar as pilhas quando não estiver a utilizar-lo para evitar que se descarreguem.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Ao cuidar do seu FURIOUS RABBIT® irá aumentar o tempo de vida deste. Limpe-o, após a cada utilização, com um sabão antibacteriano. Nunca utilize um produto de limpeza à base de álcool, acetona ou petróleo. Manter protegido contra o sol. Manter afastado de brinquedos de outros materiais.

AVISO E ADVERTENCIAS

Não utilize o seu FURIOUS RABBIT® sobre zonas inchadas ou inflamadas ou se tiver pequenas lesões. Se sentir uma dor ou desconforto, pare de o utilizar. Se, depois de uma longa utilização, o produto aquecer, pare de o utilizar e deixe-o arrefecer. Mulher grávida: desaconselhamos, fortemente, a utilização deste produto.

AMBIENTE

O símbolo de caixote de lixo traçado indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico ordinário. Deve ser levado ao seu centro de recuperação e reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Ao descartá-lo corretamente deste produto ajudará a proteger o ambiente e a saúde humana.

DECLARAÇÃO DE NÃO RESPONSABILIDADE

Utilize este produto na qualidade de adulto. Não podemos ser responsabilizados pelas consequências da respectiva utilização.

GARANTIA

Em conformidade com as disposições europeias e americana, os nossos produtos encontram-se garantidos dentro dos limites previstos pela lei.

ANVÄNDARHANDBOK • Svenska

PRODUKTEGENSKAPER

Varning: denna rabbitvibrator är verkligen effektiv! Du kommer att aldrig denna 3-punktsvibrator med många sköna överraskningar. En helt galen rabbitvibrator för trippå klimax!
• TPE + ABS.
• Speciell G-punktshuvud.
• 3 lägen upp, ned + rotation.
• 3 rader med roterande kuglar.
• Klorotissimulator med 7 vibrationslägen
• Vandertät.

IGÅNGSATTNING OCH ANVÄNDNING

1. Lägg i 4 AAA-batterier, kontrollera att batterierna ligger på rätt håll (+/-). Förslur apparaten.
2. Tryck på ON/OFF för att sätta på och av FURIOUS RABBIT®.
3. Tryck på för att sätta igång klorotissimulatorn.
4. Tryck på för att välja hastighet och rörelse på huvudet (upp & ned + ned och rotationslägen).

RÅD

Vi råder dig att använda ett vattenbaserat glidmedel för att underlätta när du använder produkten. Se till att alltid ta ut batterierna när du inte använder dem så att de inte laddar ur sig.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Genom att ta väl hand om FURIOUS RABBIT® ökar du livslängden. Gör rent den efter och före varje användning med bakteriedödande tvål. Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, aceton eller fotogen. Bör hållas borta från damm. Bör hållas borta från leksaker som tillverkats av andra material.

MILJÖ

Symbolen med den överkvarnade soptunnan anger att produkten inte får kastas i den vanliga hushållsavfallet. Den ska lämmas på återvinningsstationen för elektriska och elektroniska apparater. Genom att göra dig av med

TANACSAINK

Javasoljuk, hogy használj vizbázisú silikonot az eszköz használatának megkönyötöttére. Használaton kívül vedd ki belőle az elemeket, hogy ne merüljenek le.

TISZTITAS ES APOLAS

A FURIOUS RABBIT® ápolásával hosszabb ideig tartó gyönyört szerezhetsz vele. Minden használat után tisztítasd meg antibakterialis szappannal. Tisztításához ne használj alkoholt, acetont vagy kölcsönzárókat. Övja a port. Tartsa távol más anyagból készült játékotktól.

INTELMEK ES FIGYELEMZETESEK

Ne használj a FURIOUS RABBIT® duzzadt vagy gyulladt területeken, vagy kis sérülések esetén. Fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén ne használj tövább. Ha az eszköz a haszna tartó használat során melegeszik, ne használj tövább, hogy lehűlni. Állapotnak nincs számára nyomatékosan nem ajánljuk az eszköz használatát!

KÖRNEZETVEDELEM

Az általúzott szemzettsedum szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladéként kezelni. Add le egy elektromos és elektronikus készülékeket hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen. Az eszköz megfelelő ártalmatlansával hozzáérülhet a környezet és az egészség védelméhez.

A FELELOSSSEG KIZARASA

A készüléket felnötteknek használják. Használatának következményeirekt nem vállalhatunk felelősséget.

GARANCIA

Termékeinkre az európai és egyesült államokbeli elérőlánsnak megfelelően a törvényekben meghatározott jótállás érvényes.

SRODOWISKO

Symbol przekreślonego śmiertnika oznacza, że produkt nie może być wyizuczany razem ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. Należy go przekazać do zakładu zajmującego się zbiorką w recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przez prawidłowe usunięcie tego produktu pomagamy wochronie środowiska i naszego zdrowia.

OSWIADCZENIE O BRAKU ODPOWIEDZIALNOSCIA

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jego użytkowania.

GWARANCJA

Zgodnie z przepisami prawa europejskiego i prawa USA, nie ponosimy obowiązkowej gwarancji w granicach obowiązującego prawa.

HASZNÁLATI TÁJEKOZATÓ • Magyar

TERMEK JELLEMZOI

Figyelem: rendkívül tűzes nyuszil! Egyszerűen imádnival fogja ezt a 3 stimulációs fókuszált vibrátorot, amely száraz meglepetést tartogat. Energikus nyuszil a garantált háromszoros orgazmusért!

- TPE + ABS.
- G-pont izgalmasára kifejlesztett speciális fej
- 3 különböző fel-le és forgás üzemmód
- 3 különböző forgó golyósor
- Csíkokkal felszerelt funkció 7 rezgési móddal
- Vízálló.

BEPAKCSOLÁS ÉS HASZNÁLAT

1. Helyezzen a készülékebe 4 db. AAA elemet a polaritások (+/-) betártásával. Zárja be a konzol.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a FURIOUS RABBIT®-re vagy kikapcsolásához.
3. Nyomja meg a gombot a csíkokkal felszerelt funkció bekapcsolásához.
4. Nyomja meg a gombot a fej mozgási sebességének kiválasztásához (fel és le, valamint forgás üzemmód).

OSTREZENIA

Nie używaj Twojego FURIOUS RABBIT® w miejscowościach opuchniętych lub ze stanem zapalnym lub w razie obecności drobnych ran. Przejrzyj jego użytkowanie, jeżeli odczuwasz ból lub dyskomfort. Jeżeli po długotrwalem użytkowaniu produkt rozgrzeje się należy przerwać jego użytkowanie i zaczekać do schłodzenia. Kobiety cieżarne: zdecydowanie nie zalecamy używania tego produktu.

produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och mänskors hälsa.

FRISKRIVNINGSFÖRKLARING

Du använder produkten som vuxen. Vi kan inte hålla ansvariga för konsekvenserna av användningen.

GARANTI

I överensstämmelse med europeiska och amerikanska föreskrifter har våra produkter garanti inom de gränser som lagen säger.

BRUGSVEJLEDNING • Dansk

SPECIFIKATIONER FOR PRODUKTET

Advarslet: En meget hot kanin! Du vil komme til at elske denne 3-stimuleringsvibrator, der har mange skjulte fordele. En hurtig og vild kanin til drengest klimaks!

- TPE + ABS.
- Speciel G-punktshoved.
- 3 lagen upp, ned + rotation.
- 3 rader med roterende kugler.
- Klorotissimulator med 7 vibrations funktioner.
- Vandertæt.

AKTIVERING + ANVENDELSE

1. Isæt 4 AAA-batterier, tjek, at batteriene er korrekt sat (+/-). Luk konson.
2. Tryk på ON/OFF for at tænde og lukke for FURIOUS RABBIT®.
3. Tryk på for at tænde for klorotissimulatoren.
4. Tryk på for at vælge hastighed og rørelse på hovedet (opp & ned + ned og rotations funktioner).

RÅD

Vi anbefaler, at der anvender et intimt smørmeddel på vandbasis for at gøre brugen af dette produkt lettere. Husk at tage batteriene ud, når produktet ikke anvendes, for at undgå at de affades.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis du passer godt på dit FURIOUS RABBIT®, forlenger du dets levetid. Rengør det efter og inden hver brug med en bakteriedødende sæbe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, acetone eller benzin. Holdes væk fra stov. Holdes væk fra legetøj af andre materialer.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Brug ikke dit FURIOUS RABBIT® på områder, der er

havede eller betændte, eller hvis du har mindre sår. Stop brugen, hvis du føler smerte eller ubehag. Hvis produktet efter længere tids bruk bliver varmt, skal du stoppe brugen og lade det køle. Gravid kvinder: Vi fraråder kraftigt brugen af dette produkt for gravide kvinder.

MILJÖBESKYTTELSE

Symbullet med affaldssymbolet med kryds over angiver, at dette produkt ikke skal behandles som almindelig husholdningsaffald. Det skal afføres på genbrugsplads for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Når du skiller dig af med dette produkt på korrekt måde, tager du din del til miljøet og sundheden.

ANSVARSKRIVELSE

Du bruger dette produkt som voksen person. Vi kan ikke holde ansvarlige for konsekvenserne af brugen af dette produkt.

GARANTI

I överensstämmelse med de europeiska och USA bestemmelser är der garanti för vores prod ukter, i den udstrækning loven kræver det.

Инструкция по эксплуатации • Русский

Характеристики изделия

Внимание: настоящий сексуальный кролик! Вам понравится этот тройной вибратор, обладающий многими достоинствами. Быстрый и неистовый кролик для достижения тройного оргазма!

- TPE + ABS.
- Специальная головка для точки G
- 3 типа движений: вверх-вниз + вращение.
- 3 ряда врачающихся шариков.
- Стимулятор клитора с 7 режимами вибрации.
- Водонепроницаемость.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Вставьте 4 батареи типа AAA, убедитесь в правильности их расположения (+/-). Закройте консоль.
2. Чтобы включить или выключить FURIOUS RABBIT®, нажмите кнопку включения/выключения (ON/OFF).
3. Нажмите чтобы включить стимулятор клитора.
4. Нажмите кнопку чтобы выбрать скорость головки (режимы вверх, вниз и режимы вибрации).

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды. Если вы не пользуетесь изделием, не забывайте вынимать батареи, чтобы они не разряжались.

Снятие ответственности с изготовителя

Вы пользуетесь изделием как взрослое лицо. Мы не можем нести ответственности за последствия его использования.

Гарантия

Согласно законодательству Европейского Союза и США на нашу продукцию предоставляется гарантия в установленных законом пределах.

DORCEL
LUXE DEPUIS 1979

www.marcdorcel-sextos.com



©Marc Dorcel® marque déposée sous licence
Lovely Planet pour ce produit /
Licensed trademark to Lovely Planet for this product.
Nom déposé / Registered trademark.
Tous droits réservés / All right reserved.
©Lovely Planet pour Marc Dorcel.
Distribué par / Distributed by Lovely Planet.
Photo © Lovely Planet - N. Busnel.

