

LE CALENDRIER des Plaisirs



ENTRETIEN

Nettoyez le wand avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyant spécial sextoys. Ne pas utiliser d'alcool, qui pourrait endommager les matériaux. Séchez avec un chiffon doux ou une serviette propre.

UTILISATION

Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur la tête du wand pour une glisse parfaite. Appuyez sur le bouton pour allumer et naviguer entre les 10 modes de vibration. Usage externe uniquement (clitoris, tétons...)

MINI WAND

Discret, élégant et redoutablement efficace, le Mini Wand est l'accessoire idéal pour des moments de plaisir tout en finesse.

Avec ses 10 modes de vibration, il offre une stimulation externe ciblée, parfaite pour le clitoris, les tétons ou toute autre zone érogène. Sa tête souple épouse délicatement les courbes de votre corps tandis que son format voyage vous permet de l'emporter partout. Rechargeable, waterproof et conçu en silicone doux, ce Mini Wand deviendra vite un indispensable de vos instants coquins.

CHARGEMENT

Connectez le wand à l'aide du câble USB PIN fourni. Une lumière s'allume pour indiquer la charge. Temps de chargement complet : environ 90 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10 modes de vibration
Silicone médical + ABS (doux, sans phtalate, sans latex)
Rechargeable via câble USB PIN (inclus)
Étanche (Waterproof)
Dimensions : Longueur 108 mm / Largeur 36 mm
Poids : 69 g

