

LE CALENDRIER des Plaisirs



ENTRETIEN

Nettoyez le panty (partie vibrante uniquement) avec de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyant spécial sextoys. Ne pas immerger complètement le panty. Évitez l'alcool qui pourrait abîmer le sextoy. Séchez avec un chiffon doux avant rangement.

UTILISATION

Enfilez le panty confortablement. Assurez-vous que le dispositif vibrant est bien en place sur la zone désirée. Allumez le panty via son bouton intégré. Contrôlez les vibrations avec la télécommande à distance, en explorant les 10 modes pour varier les plaisirs.

PANTY TÉLÉCOMMANDÉ

Ce panty noir télécommandé allie élégance et sensations intenses pour des moments coquins en toute discrétion.

Grâce à sa télécommande sans fil, il vous permet de varier les plaisirs et de surprendre votre partenaire à tout moment, où que vous soyez.

Conçu en silicone doux et tissu confortable, ce panty vibrant stimule en douceur les zones érogènes pour un plaisir partagé ou solitaire.

Étanche, rechargeable et facile à porter, il transforme vos jeux intimes en une aventure sensuelle pleine de surprises.

Idéal pour des moments coquins à deux ou des jeux en solo.

CHARGEMENT

Branchez le panty et la télécommande via le câble USB fourni. Temps de charge complet environ 90 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 10 modes de vibration
- Silicone médical doux + tissu extensible
- Rechargeable via USB (câble inclus)
- Télécommande sans fil (portée variable selon environnement)
- Étanche (IPX7)
- Taille ajustable pour un confort optimal

