



VIBROMASSEUR POINT G

Laissez-vous emporter par des sensations profondes avec ce stimulateur spécialement conçu pour le point G. Sa tête incurvée cible précisément la zone la plus sensible du vagin, pour une montée de plaisir lente... ou fulgurante. Avec ses 10 modes de vibration, son corps lisse et sa texture douce en silicone, ce sextoys rechargeable est un véritable complice de votre intimité. Discret, ergonomique et puissant, il transforme chaque session en une expérience enivrante et parfaitement maîtrisée.

UTILISATION

Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur le stimulateur. Insérez-le délicatement en orientant la tête incurvée vers l'avant (en direction du nombril). Allumez l'appareil et testez les 10 modes de vibration pour trouver votre rythme. Prenez le temps d'explorer : la stimulation du point G demande douceur, précision... et imagination.

ENTRETIEN

Nettoyez le stimulateur avant et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et du savon doux ou un nettoyant spécifique pour sextoys. N'utilisez pas d'alcool, qui peut détériorer le silicone. Séchez soigneusement avec un chiffon doux avant de le ranger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vibrant
10 modes de vibrations
Rechargeable USB PIN
Silicone + ABS
Sans Phtalate, sans Latex
Longueur : 7,5 cm
Diamètre minimum : 1,2 cm
Diamètre maximum : 2,5 cm
Poids : 58,7g

