

**ENTRETIEN**

Nettoyez le produit avant et après chaque utilisation à l'eau tiède avec du savon doux ou un nettoyant spécial sextoys. Évitez l'alcool, qui peut altérer les matériaux. Séchez soigneusement avec un chiffon doux, puis conservez dans un endroit propre et sec.

RABBIT

Découvrez le plaisir ultime avec ce vibromasseur rabbit pensé pour offrir une double stimulation simultanée du clitoris et du point G. Grâce à sa forme iconique et ses 10 modes de vibration, il vous plonge dans des sensations profondes, variées et intenses. Son corps souple en silicone doux, sa puissance vibrante et sa forme ergonomique s'adaptent à vos envies, pour une expérience sensorielle complète. Rechargeable, silencieux et facile à utiliser, c'est le compagnon idéal pour explorer toutes les facettes de votre plaisir.

UTILISATION

Appliquez un lubrifiant à base d'eau sur le jouet et sur les zones à stimuler. Insérez doucement la partie interne tout en plaçant la partie externe sur le clitoris. Activez les 10 modes de vibration pour trouver le rythme qui vous fait vibrer.

**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**

Vibrant
10 modes de vibration
Rechargeable via câble USB PIN (inclus)
Silicone + ABS
Sans phtalate, sans latex
Dimensions :
Longueur totale : 20 cm
Longueur insérable : 10 cm
Diamètre : 3,3 cm
Poids : 85,5 g

