⁴ 24

CALENDRIER des Plaisirs



ENTRETIEN

Retirez l'embout en silicone et nettoyez-le à l'eau tiède savonneuse ou avec un nettoyant pour sextoys. Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon humide.Ne pas immerger complètement l'appareil malgré son étanchéité.

UTILISATION

Appuyez 2 secondes sur le bouton power pour allumer l'appareil. Le Womanizer se met en mode de faible intensité par défaut. Placez délicatement l'embout autour du clitoris, sans exercer de pression. Utilisez les boutons + et – pour ajuster l'intensité parmi les 10 niveaux.

WOMANIZER CLASSIC 2

Le Womanizer Classic 2 noir est un stimulateur clitoridien haut de gamme qui utilise la technologie brevetée Pleasure Air™, procurant des vagues de plaisir sans contact direct. Élégant, ergonomique et silencieux, il est idéal pour les utilisatrices recherchant une stimulation douce, progressive et intense. Doté de 10 niveaux d'intensité, il s'adapte à toutes les envies, du frisson léger à l'orgasme profond. Grâce à son design étanche (IPX7), il vous accompagne même sous la douche ou dans le bain. Son autonomie renforcée (jusqu'à 4 heures d'utilisation) vous assure une expérience complète, du début à la détente finale.

CHARGEMENT

Branchez le câble USB fourni à un adaptateur ou port USB. Connectez-le au Womanizer via la base magnétique. Une lumière clignotante indique que l'appareil charge. Pleine charge en environ 120 minutes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie Pleasure Air™ (stimulation clitoridienne sans contact) 10 intensités réglables Étanche (IPX7) Autonomie jusqu'à 4 heures Rechargeable via câble USB magnétique (inclus) Silencieux et compact Embout en silicone médical hypoallergénique (deux tailles incluses)

