



FLEXI & JOY®

VIBROMASSEUR / VIBRATOR

SOFT SILICONE • 10 VIBRATIONS • 21 CM X Ø 3,9 / 8,27" X Ø1,54"



MANUEL D'UTILISATION • Français

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Idealement pensé, le FLEXI & JOY® stimule le vagin, le point G et le clitoris pour votre plus grand bonheur. Sa partie insérable est recourbée à son extrémité dans le but de stimuler directement votre point G, tandis que le petit lapin se concentrera sur votre clitoris. Il dispose de 2 moteurs puissants et silencieux qui fournissent au total 10 modes de vibrations, pour atteindre le 7e ciel !

- Silicone doux et inodore + ABS
- Tête flexible
- 10 modes de vibration / Silencieux
- Rechargeable (câble USB fourni)
- Waterproof

CONSEILS

Nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau pour faciliter l'utilisation de ce produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En prenant soin de votre FLEXI & JOY® vous augmentez sa durée de vie. Nettoyez-le après chaque utilisation avec un savon antibactérien. N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser FLEXI & JOY® sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.

ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement et la santé humaine.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

USER MANUAL • English

PRODUCT CHARACTERISTICS

Ideally thought, the FLEXI & JOY® stimulates the vagina, the G-spot and the clitoris for your great pleasure. The curved shape is perfectly designed for a G-spot stimulation while the little rabbit offers a clitoral stimulation. It has 2 ultra-powerful and silent motors, 10 vibration modes, brings you to seventh heaven!

- Soft and odourless silicone + ABS
- Flexible head
- 10 vibration modes / Quiet
- Rechargeable (USB cable included) - Autonomy 1h
- Waterproof

RECOMMENDATIONS

We recommend you to use a water-based lubricant to make the use of this product easier.

CLEANING AND CARE

Your FLEXI & JOY® will last longer if you look after it. Clean it after each use with anti-bacterial soap. Do not use an alcohol, acetone or petrol-based cleaning product.

WARNINGS

Do not use your FLEXI & JOY® on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.

ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

ADVISE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set down.

Marc Dorcel applique, une fois encore, les recettes à l'origine de son prestige et créé une ligne de sextoys innovants alliant grande technicité et design raffiné. Véritable référence du secteur, les sextoys Dorcel garantissent à tous un plaisir décuplé et les plus belles sensations, sans gêne ni tabou. Avant d'aller plus loin dans la découverte de votre sextoxy, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Once again Marc Dorcel has applied the know-how responsible for his prestige to create a range of innovative sex toys, coupling technical nature with sophisticated design. A veritable sector reference, Dorcel sex toys guarantee increased pleasure to all and better sensations, with neither embarrassment nor taboo. Before discovering your sex toy further, take a few minutes to read this manual.

Marc Dorcel aplica, una vez más, las recetas que dieron origen a su prestigio para crear una línea de sextoys innovadora que combina un alto grado de tecnicidad y un diseño refinado. Auténtica referencia en el sector, los sextoys Dorcel garantizan un placer multiplicado y las sensaciones más bellas para todos, sin apuros ni tabús. Antes de seguir descubriendo el sextoxy, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Ancora una volta Marc Dorcel applica le ricette che sono all'origine del suo prestigio e crea una linea di sextoxy innovativi che coniugano grande tecnica e design raffinato. Vero e proprio punto di riferimento del settore, i sextoxy Dorcel garantiscono a tutti un piacere decuplicato e le sensazioni più belle, senza disagio né tabù. Prima di scoprire tutte le potenzialità del tuo nuovo sex toy, prenditi un po' di tempo per leggere queste istruzioni.

MANUAL DE USO • Español

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Perfectamente pensado, FLEXI & JOY® estimula la vagina, el punto G y el clitoris para disfrutar de un placer insuperable. Su parte insertable tiene el extremo curvado con el fin de estimular directamente el punto G, mientras el pequeño conejito se ocupa de su clitoris. Dispone de 2 motores potentes y silenciosos que ofrecen hasta 10 modos de vibración, para alcanzar el séptimo cielo!

- Suave e inodoro silicona + ABS
- Cabeza exible
- 10 modos de vibración / Silencioso
- Recargable (cable USB no incluido)
- Resistente al agua

CONSEJOS

Le recomendamos que utilice un lubricante íntimo a base de agua para facilitar el uso de este producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si cuida de su FLEXI & JOY® aumentará su duración. Limpíelo después de cada uso con un jabón antibacteriano. No utilice limpiadores a base de alcohol, acetona o petróleo.

ADVERTENCIAS

No utilice FLEXI & JOY® en zonas inflamadas o si tiene pequeñas lesiones. Deje de utilizarlo si siente dolor o incomodidad.

MEDIO AMBIENTE

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico convencional. Debe llevarse a un centro de recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Desechando correctamente este producto, contribuirá con la protección del medio ambiente y la salud humana.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

GARANTÍA

En conformidad con las disposiciones europeas, nuestros productos están garantizados en los límites previstos por la ley.

Marc Dorcel verwendet wieder einmal die Rezepte, die Ursprung von seinem Prestige sind, und kreiert eine innovative Sextoys-Linie, die großes Fachwissen und raffiniertes Design vereint. Die Dorcel Sextoys gelten als regelrechte Referenz auf diesem Gebiet und garantieren allen ein beträchtlich gesteigertes Vergnügen und die schönsten Sinnesempfindungen, ohne Hemmungen und ohne Tabus. Bitte nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoy ausprobieren.

Marc Dorcel past nogmaals de recepten toe die aan de oorsprong liggen van zijn prestige en creëert een lijn van innoverende sextoys die techniciteit combineren met een geraffineerd design. De sextoys van Dorcel zijn een ware referentie in de sector en garanderen iedereen zoveel meer plezier en de mooiste sensaties, zonder schaamte of taboe. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw sextoxy gebruikt.

Marc Dorcel tillämpar åter en gång de hemligheter som blev ursprung till hans renömmade och skapar ett sortiment av innovativa sexleksaker som förenar stor teknisk finess med raffinerad design. Sexleksakerna från Dorcel, som är en verklig referens inom sektorn, garanterar alla en tiotubblad njutning och de underbaraste sinnesupplevelser, utan bygelst eller tabu. Ta lite tid att läsa igenom denna bruksanvisning, innan du går vidare med att upptäcka din sexleksak.

Marc Dorcel har endnu en gang brugt sine egne opskrifter og sin prestige og har skabt en serie af innovative sextoys, der går fra stor teknik til raffineret design. Dorcels sextoys er en sand referenc i branchen og garanterer for mange doubling af nydelsen og de skønneste oplevelser, uden blufærdighed eller tabu. Inden du kommer godt i gang med brugen af dit sextoxy, så giv dig lidt tid til at læse denne vejledning.

ISTRUZIONI PER L'USO • Italiano

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Accuratamente, il FLEXI & JOY® stimola la vagina, il punto G e il clitoride per il massimo piacere. La parte inseribile presenta un'estremità ricurva per stimolare direttamente il punto G, mentre il coniglietto si concentrerà sul clitoride. Dispone di 2 motori potenti e silenziosi che offrono 10 modalità di vibrazione, per arrivare al 7° cielo!

- Morbido e inodore silicone + ABS.
- Testa esibile.
- 10 modalità di vibrazione / Silenzioso
- Ricaricabile (cavo USB incluso)
- A tenuta d'acqua

CONSIGLI

Per facilitare l'uso del prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante intimo a base acquosa.

CURA E PULIZIA

Prendendoti cura di FLEXI & JOY® farai in modo che duri più a lungo. Pulire il prodotto con un sapone antibatterico dopo ogni utilizzo. Non usare prodotti detergenti a base di alcool, acetone o petrolio.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Non utilizzare FLEXI & JOY® su zone gonfie o infiammate oppure in presenza di piccole lesioni. Interrompere l'utilizzo del prodotto in caso di dolore o fastidio.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto non deve essere gettato tra i rifiuti domestici. Deve essere portato in un centro di raccolta differenziata e riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Smaltendo correttamente questo prodotto si aiuta a proteggere l'ambiente e la salute delle persone.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

Questo prodotto va utilizzato in modo responsabile. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze del suo utilizzo.

GARANZIA

In conformità con le disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti nei limiti previsti dalla legge.

Marc Dorcel in очередной раз нашел применение знаниям, заложенным в основу его успеха и создал линию новаторских секс-игрушек, сочетающих высокие технологии и изысканный дизайн. Секс-игрушки от Dorcel лидируют в своей области, во много раз увеличивают удовольствие и позволяют испытать новые ощущения без запретов и табу. Прежде чем начать ближе знакомиться с вашей секс-игрушкой, потратьте некоторое время на чтение настоящей инструкции.

Marc Dorcel ponownie stosuje przepisy stanowiące podwaliny jego prestżu i tworzy linię innowacyjnych seks-zabawek łączących w sobie wysokie zaawansowanie techniczne i wyrafinowany design. Prawdziwy lider sektora, seks-zabawki Dorcel gwarantują każdemu nieskończoną przyjemność i doskonałe odczucia bez zażenowania ani tabu. Przed zapoznaniem się z seks-zabawką, prosimy o poświęcenie kilku chwil na przeczytanie instrukcji.

Ismételten felhasználva a hírnevét megalapozó receptet, a Marc Dorcel olyan innovatív erotikus eszközöket alkotott, amelyek egyesítik a csúcstechnológiát és a kifinomult formatervet. A Dorcel erotikus eszközei, amelyek referenciát jelentenek a maguk területén, mindenkinek feszülten és tabuk nélkül garantálják a tiszteres kéjérzés és a legcsodálatosabb élményeket. Mielőtt elkezdénéd intim játékszered felfedezését, szánj néhány pillanatot a tájékoztató elolvasására.

www.marcdorcel-sextoys.com

GEBRAUCHSANLEITUNG • Deutsch

PRODUKTMERKMALE

Mit dem durchdachten Konzept stimuliert der FLEXI & JOY® die Vagina, den G-Punkt und die Klitoris für höchstes Empfinden. Der einzufrühende Teil ist am Ende gebogen, um Ihren G-Punkt direkt zu stimulieren, während sich das Häschen direkt auf Ihre Klitoris konzentriert. Er verfügt über zwei starke und geräuschlose Motoren mit insgesamt 10 Vibrationsstufen, die Sie in den siebten Himmel bringen!

- Silikon weich und geruchlos + ABS
- Flexibler Silikonkopf
- 10 Vibrationsstufen / Leise
- Wiederau adbar (einschließen USB-Kabel)
- Waterproof

TIPPS

Für einen leichteren Einsatz dieses Produktes empfehlen wir, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Durch eine ordnungsgemäße Pflege des FLEXI & JOY® erhöhen Sie seine Lebensdauer. Nach jeder Nutzung mit einer antibakteriellen Seife reinigen. Kein Reinigungsmittel nutzen, das Alkohol, Aceton oder Petroleum enthält.

WARNHINWEISE

Den FLEXI & JOY® nicht auf geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder auf Stellen mit kleinen Verletzungen anwenden. Den Einsatz des Produkts sofort einstellen, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.

UMWELTSCHUTZ

Das durchgestrichene Abfallmüllsymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Es muss wie alle elektrischen und elektronischen Geräte in dem für Sie zuständigen Wertstoffhof entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie nutzen dieses Produkt in eigener Verantwortung. Für die Folgen der Nutzung wird keine Haftung übernommen.

GARANTIE

Für unsere Produkte besteht gemäß den Europäischen Bestimmungen die gesetzlich vorgesehene Gewährleistung.

GBRUKSAAWIJZING • Nederlands

PRODUCTKENMERKEN

De FLEXI & JOY® stimuleert de vagina, G-spot en clitoris. Deze volmaakte stimulator verschaft u het ultieme genot. Het integreerbare deel heeft een gebogen uiteinde voor directe stimulatie van de G-spot en het konijnje concentreert zich op uw clitoris. De stimulator heeft 2 krachtige, stille motoren en 10 vibratiestanden. Laat u meeveren naar de zevende hemel!

- Zacht en geurloos silicone + ABS
- Kopl exibeel
- 10 trilstanden / Stil
- Opladbare (USB kabel inbegrepen)
- Waterproof

TIPS

Wij raden u aan om een intiem glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het gebruik van dit product te vergemakkelijken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als u FLEXI & JOY® goed onderhoudt, gaat het langer mee. Reinig het met antibacteriële zeep na elk gebruik. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik FLEXI & JOY® niet op opgezwollen of ontstoken zones of als u kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als u pijn of ongemak voelt.

MILIEU

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat dit product niet bij het gewone huishoudafval gepoogd mag worden. U moet het naar uw recycleercentrum of centrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten brengen. Als u dit product op de juiste manier wegwerpt, helpt u mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DISCLAIMER

U bent als volwassene verantwoordelijk voor het gebruik van dit product. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.

ANVÄNDARHANDBOK • Svenska

PRODUKTEGENSKAPER

FLEXI & JOY® är perfekt utformad och stimulerar både vagina, G-punkt och klitoris, för största möjliga njutning. Delen du för in är böjd vid spetsen för att direkt stimulera G-punkten, medan Rabbit-delen koncentrerar sig på klitoris. Den har två kraftfulla, tystgående motorer som ger totalt tio olika vibrationslägen för att ta dig till sjunde himlen!

- Mjuk och doftlös silikon + exibeit
- ABS-huvud
- 10 vibrationslägen / Tysta
- Uppladdningsbar
- Vattentät.

RÅD

Vi råder dig att använda ett vattenbaserat glidmedel för att underlätta när du använder produkten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Genom att ta väl hand om FLEXI & JOY® ökar du livslängden. Gör rent den efter varje användning med bakteriedödande tvål. Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, aceton eller fotogen.

VARNINGAR

Använd inte FLEXI & JOY® på svullna eller inflammerade områden eller om du har små skador. Sluta använda den om du känner smärta eller obehag. Om produkten blir varm efter en lång tids användning, sluta använda den och låt den svalna.

MILJÖ

Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsaffall. Den ska lämnas på återvinningsstationen för elektriska och elektroniska apparater. Genom att göra dig av med produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa.

FRISKRVNINGSFÖRKLARING

Du använder produkten som vuxen. Vi kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av användningen.

GARANTI

I överensstämmelse med europeiska föreskrifter har våra produkter garanti inom de gränser som lagen säger.

BRUGSVEJLEDNING • Dansk

SPECIFIKATIONER FOR PRODUKTET

FLEXI & JOY® er genialt udænket til at stimulere både vagina, klitoris og G-punkt for størst mulig nydelse. Delen du fører ind er krum for enden for direkte at stimulere G-punktet, mens den lille kanin koncentrerer sig om klitoris. Den er udstyret med to kraftige og lydlose motorer med 10 forskellige vibrationsfunktioner, der med garanti vil tage dig med til den 7. himmel!

- Blød og lugtfri silikon + ABS.
- Fleksibelt hoved.
- 10 vibrationslister / Stille
- Genopladelig
- Vandtæt.

RÅD

Vi anbefaler, at der anvendes et intimt smøremiddel på vandbasis for at gøre brugen af dette produkt lettere.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Du vil passer godt på dit FLEXI & JOY® forlænger du dets levetid. Rengør det efter hver brug med en bakteriedræbende sæbe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, acetone eller benzin.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Brug ikke dit FLEXI & JOY® på områder, der er hævede eller betændte, eller hvis du har mindre sår. Stop brugen, hvis du føler smerte eller ubehag. Hvis produktet efter længere tids brug bliver varmt, skal du stoppe brugen og lade det køle af.

MILJØBESKYTTELSE

Symbolen med affaldsspanden med kryds over angiver, at dette produkt ikke skal behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en genbrugsplads for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Når du skiller dig af med dette produkt på korrekt måde, tager du hensyn til miljøet og sundheden.

ANSVARSRÅRKRIVELSE

Du bruger dette produkt som voksen person. Vi kan ikke holdes ansvarige for konsekvenserne af brugen af dette produkt.

GARANTI

I overensstemmelse med de europæiske bestemmelser er der garanti for vores produkt, i den udstrækning loven kræver det.

Инструкция по эксплуатации • Русский

Характеристики изделия

Идеально продуманный FLEXI & JOY® стимулирует адекватно: точку G и клитор, позволяя достичь еще большего блаженства. Его вводная часть имеет изогнутую головку для непосредственной стимуляции точки G, в то время как маленький кролик сосредоточится на вашей клиторе. Выбрав опцию из 2 мощными и тихими моторчиками, обеспечившими в общей сложности 10 режимов вибрации, которые доставят вам на 7е небо!

- Мягкий силикон без запаха + АЕС.
- Гибкая головка.
- 10 режимов вибрации / Тихая вибрация
- Зарядкаемый — общее время работы составляет 1,0 часа.
- Водонепроницаемость.

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды.

Чистка и уход

Тщательный уход за FLEXI & JOY® увеличивает его срок службы. Производите чистку изделия бактерицидным мылом после каждого использования. Не пользуйтесь чистящими средствами на основе спирта, ацетона или бензина.

Предупреждения

Не используйте FLEXI & JOY® на воспаленных или опухших зонах или в случае мелких ранок. Прекратите пользование изделием при возникновении ощущения боли или дискомфорта. Если изделие греется при длительном использовании, прекратите использование и дайте ему остыть. Беременным: крайне не советуем вам пользоваться изделием.

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды. Если вы не пользуетесь изделием, не забывайте вынимать батарейки, чтобы они не разрядились.

Снятие ответственности с изготовителя

Вы пользуетесь изделием как взрослое лицо. Мы не можем нести ответственности за последствия его использования.

Гарантия

В соответствии с европейскими директивами на наши продукты действует гарантия в рамках, определенных законом.

INSTRUKCJA OBSŁUGI • Polski

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Idealnie pomyślany, FLEXI & JOY® stymuluje pochwę, punkt G i lechtaczkę, ku Twojemu największemu szczęściu. Jego część do wkładania jest zagięta na końcu, by bezpośrednio stymulować Twój punkt G, natomiast króliczek skupi się na Twojej lechtaczce. Posiada dwa silne i ciche silniczki, które pozwalają na 10 trybów wibracji, by wlecieć do siódmego nieba!

- Miękki i bezzapachowy silikon + ABS
- Elastyczna głowka
- 10 trybów wibracji / Cicha wibracja
- Z akumulatorem czas normalnego działania wynosi 1 godz
- Wodoodporny.

PORADY

Zalecamy stosowanie środka nawilżającego do stref intymnych na bazie wody w celu ułatwienia użytkowania produktu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zapewniając odpowiednią konserwację Twojemu FLEXI & JOY® zwiększasz jego trwałość. Myj go po każdym użyciu mydłem antybakteryjnym. Nie stosuj środków czyszczących na bazie alkoholu, acetonu lub benzyny.

OSTRZEŻENIA

Nie używaj Twojego FLEXI & JOY® w miejscach opuchniętych lub ze stanem zapalnym lub w razie obecności drobnych ran. Przerwij jego użytkowanie, jeżeli odczuwasz ból lub dyskomfort. Jeżeli po długotrwałym użytkowaniu produkt rozgrzeje się, przerywaj jego używanie i zczekać do schłodzenia.

ŚRODOWISKO


Symbol przekreślonego śmietnika oznacza, że produkt nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami gospodarczymi. Należy go przekazać do zakładu zajmującego się zbiórką i recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przez prawidłowe usunięcie tego produktu pomagamy w ochronie środowiska i naszego zdrowia.

ODMÓWIENIE O BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jego użytkowania.

GWARANCJA

Zgodnie z przepisami europejskimi nasze produkty są objęte gwarancją w zakresie przewidzianym przez prawo.



Service consommateur / Consumer service
contact@marcdorcel-sextoys.com

DORCEL
L U X U R E D E P U I S 1 9 7 9
www.marcdorcel-sextoys.com

©Marc Dorcel® marque déposée sous licence
Lovely Planet pour ce produit /
Licensed trademark to Lovely Planet for this product.
Nom déposé / Registered trademark.
Tous droits réservés / All right reserved.
©Lovely Planet pour Marc Dorcel.
Distribué par / Distributed by Lovely Planet.
Photo © Lovely Planet - N. Busnel.

