

MULTY JOY

STIMULATEUR CUTORIDIEN/VAGINAL/ANAL • CUTORAL/VAGINAL/ANAL STIMULATOR
DUAL MOTEUR / MOTOR • ULTRA FLEXIBLE



Marc Dorcel applique, une fois encore, les recettes à l'origine de son prestige et crée une ligne de sextoys innovants alliant grande technicité et design raffiné. Véritable référence du secteur, les sextoys Dorcel garantissent à tous un plaisir décuplé et les plus belles sensations, sans gêne ni tabou.
Avant d'aller plus loin dans la découverte de votre sextoxy, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Once again **Marc Dorcel** has applied the know-how responsible for his prestige to create a range of innovative sex toys, coupling technical nature with sophisticated design. A veritable sector reference, Dorcel sex toys guarantee increased pleasure to all and better sensations, with neither embarrassment nor taboo.
Before discovering your sex toy further, take a few minutes to read this manual.

Marc Dorcel aplica, una vez más, las recetas que dieron origen a su prestigio para crear una línea de sextoys innovadora que combina un alto grado de tecnicidad y un diseño refinado. Auténtica referencia en el sector, los sextoys Dorcel garantizan un placer multiplicado y las sensaciones más bellas para todos, sin apuros ni tabus.
Antes de seguir descubriendo el sextoxy, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Ancora una volta **Marc Dorcel** applica le ricette che sono all'origine del suo prestigio e crea una linea di sextoxy innovativi che coniugano grande tecnica e design raffinato. Vero e proprio punto di riferimento del settore, i sextoxy Dorcel garantiscono a tutti un piacere decuplicato e le sensazioni più belle, senza disagio né tabù.
Prima di scoprire tutte le potenzialità del tuo nuovo sextoxy, prenditi un po' di tempo per leggere queste istruzioni.

Marc Dorcel verwendet wieder einmal die Rezepte, die Ursprung von seinem Prestige sind, und kreiert eine innovative Sextoys-Linie, die großes Fachwissen und raffiniertes Design vereint. Die Dorcel Sextoys gelten als regelrechte Referenz auf diesem Gebiet und garantieren allen ein beträchtlich gesteigertes Vergnügen und die schönsten Sinnesempfindungen, ohne Hemmungen und ohne Tabus.
Bitte nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoxy ausprobieren.

Marc Dorcel past nogmaals de recepten toe die aan de oorsprong liggen van zijn prestige en creëert een lijn van innoverende sextoys die techniciteit combineren met een geraffineerd design. De sextoys van Dorcel zijn een ware referentie in de sector en garanderen iedereen zoveel meer plezier en de mooiste sensaties, zonder schaamte of taboe.
Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw sextoxy gebruikt.

Marc Dorcel tillämpar åter en gång de hemligheter som blev ursprung till hans renommé och skapar ett sortiment av innovativa sexleksaker som förenar stor teknisk finess med raffinerad design. Sexleksakerna från Dorcel, som är en verklig referens inom sektorn, garanterar alla en tiotubblad njutning och de underbaraste sinnesupplevelser, utan bygsel eller tabu.
Ta lite tid att läsa igenom denna bruksanvisning, innan du går vidare med att upptäcka din sexleksak.

Marc Dorcel har endnu en gang brugt sine egne opskrifter og sin prestige og har skabt en serie af innovative sextoys, der går fra stor teknik til raffineret design. Dorcels sextoys er en sand referenc i branchen og garanterer for mange dobling af nydelsen og de kønneste oplevelser, uden blufærdighed eller tabu.
Inden du kommer godt i gang med brugen af dit sextoxy, så giv dig lidt tid til at læse denne vejledning.

Marc Dorcel в очередной раз нашел применение знаниям, заложенным в основу его успеха, и создал линию новаторских секс-игрушек, сочетающих высокие технологии и изысканный дизайн. Секс-игрушки от Dorcel лидируют в своей области, во много раз увеличивают удовольствие и позволяют испытать новые ощущения без запретов и табу.
Прежде чем начать ближе знакомиться с вашей секс-игрушкой, потратьте некоторое время на чтение настоящей инструкции.

Marc Dorcel ponownie stosuje przepisy stanowiące podwaliny jego prestiżu i tworzy linię innowacyjnych seks-zabawek łączących w sobie wysokie zaawansowanie techniczne i wyrafinowany design. Prawdziwy lider sektora, seks-zabawki Dorcel gwarantują każdemu nieskończoną przyjemność i doskonałe odczucia bez zażenowania ani tabu.
Przed zapoznaniem się z seks-zabawką, prosimy o poświęcenie kilku chwil na przeczytanie instrukcji.

Ismételten felhasználva a hírnevét megalapozó receptet, a **Marc Dorcel** olyan innovatív erotikus eszközöket alkotott, amelyek egyesítik a csúcstechnológiát és a kifinomult formatervet. A Dorcel erotikus eszközei, mindenkinék jelentenek a maguk területén, mindenkinek feszülten és tabuk nélkül galantálják a tiszteres kéjézés és a legcsodálatosabb élményeket.
Mielőtt elkezdénéd intim játékszered felfedezését, szánj néhány pillanatot e tájékoztató elolvasására.

www.marcdorcel-sextoys.com

MANUEL D'UTILISATION • Français

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Silicone doux et inodore + ABS
- 10 modes de vibration
- Rechargeable (cable USB fourni)
- Temps de charge : 2h – Autonomie : 1h.
- Portée : 8 m
- Splashproof

CONSEILS

Nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau pour faciliter l'utilisation de ce produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En prenant soin de votre Multi Joy vous augmentez sa durée de vie. Nettoyez-le après chaque utilisation avec un savon antibactérien. N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser Multi Joy sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.

ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement et la santé humaine.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

USER MANUAL • English

PRODUCT CHARACTERISTICS

- 10 vibration modes
- Rechargeable (USB cable included)
- Charging time : 2 hour – Running time : 1 hours.
- Range : 8 meters
- Splashproof

RECOMMENDATIONS

We recommend you to use a water-based lubricant to make the use of this product easier.

CLEANING AND CARE

Your Multi Joy will last longer if you look after it. Clean it after each use with anti-bacterial soap. Do not use an alcohol, acetone or petrol-based cleaning product.

WARNINGS

Do not use your Multi Joy on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.

ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

ADVISE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set down.

MANUAL DE USO • Español

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Suave e inodoro silicona + ABS
- 10 modos de vibración
- Recargable (cable USB incluido)
- Tiempo de carga : 2h – Autonomía 1h.
- Alcance : 8 metros
- Splashproof

CONSEJOS

Le recomendamos que utilice un lubricante íntimo a base de agua para facilitar el uso de este producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Si cuida de su Multi Joy aumentará su duración. Límpielo después de cada uso con un jabón antibacteriano. No utilice limpiadores a base de alcohol, acetona o petróleo.

ADVERTENCIAS

No utilice Multi Joy en zonas inflamadas o si tiene pequeñas lesiones. Deje de utilizarlo si siente dolor o incomodidad.

MEDIO AMBIENTE

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico convencional. Debe llevarse a un centro de recuperación y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Desechando correctamente este producto, contribuirá con la protección del medio ambiente y la salud humana.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

GARANTÍA

En conformidad con las disposiciones europeas, nuestros productos están garantizados en los límites previstos por la ley.

ISTRUZIONI PER L'USO • Italiano

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Morbido e inodore silicone + ABS.
- 10 modalità di vibrazione
- Ricaricabile (cavo USB incluso)
- Tempo di carica : 2h – Autonomia 1h.
- Portata : 8 metri
- Splashproof

CONSIGLI

Per facilitare l'uso del prodotto, si consiglia di utilizzare un lubrificante intimo a base acquosa.

CURA E PULIZIA

Prendetevi cura di Multi Joy farai in modo che duri più a lungo. Pulire il prodotto con un sapone antibatterico dopo ogni utilizzo. Non usare prodotti detergenti a base di alcol, acetone o petrolio.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Non utilizzare Multi Joy su zone gonfie o infiammate oppure in presenza di piccole lesioni. Interrompere l'utilizzo del prodotto in caso di dolore o fastidio.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto non deve essere gettato tra i rifiuti domestici. Deve essere portato in un centro di raccolta differenziata e riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Smaltendo correttamente questo prodotto si aiuta a proteggere l'ambiente e la salute delle persone.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

Questo prodotto va utilizzato in modo responsabile. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze del suo utilizzo.

GARANZIA

In conformità con le disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti nei limiti previsti dalla legge.

GEBRUCHSANLEITUNG • Deutsch

PRODUKTMERKMALE

- Silikon weich und geruchlos + ABS
- 10 Vibrationsstufen
- Wiederaufladbar (einschließen USB-Kabel)
- Aufladedauer : 2 s.t. – Aufladeintervall 1 s.t.
- Reichweite : 8 Meter
- Splashproof

TIPPS

Für einen leichteren Einsatz dieses Produktes empfehlen wir, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Durch eine ordnungsgemäße Pflege des Multi Joy erhöhen Sie seine Lebensdauer. Nach jeder Nutzung mit einer antibakteriellen seife reinigen. Kein Reinigungsmittel nutzen, das Alkohol, Aceton oder Petroleum enthält.

WARNHINWEISE

Den Multi Joy nicht auf geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder auf Stellen mit kleinen Verletzungen anwenden. Den Einsatz des Produkts sofort einstellen, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren.

UMWELTSCHUTZ

Das durchgestrichene Abfallersymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Es muss wie alle elektrischen und elektronischen Geräte in dem für Sie zuständigen Wertstoffhof entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie nutzen dieses Produkt in eigener Verantwortung. Für die Folgen der Nutzung wird keine Haftung übernommen.

GARANTIE

Für unsere Produkte besteht gemäß den europäischen Bestimmungen die gesetzlich vorgesehene Gewährleistung.

GEbruIKSAANWIJZING • Nederlands

PRODUCTKENMERKEN

- Zacht en geurloos silicone + ABS
- 10 Trilstanden
- Oplaadbare (USB kabel inbegrepen)
- Opladtijd 2 uur – Autonomie 1 uur.
- Bereik: 8 meter
- Splashproof

TIPS

Wij raden u aan om een intiem glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het gebruik van dit product te vergemakkelijken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als u Multi Joy goed onderhoudt, gaat het langer mee. Reinig het met antibacteriële zeep na elk gebruik. Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik Multi Joy niet op opgezwollen of ontstoken zones of als u kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als u pijn of ongemak voelt.

MILIEU

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat dit product niet bij het gewone huishoudafval gegooid mag worden. U moet het naar uw recycleercentrum of centrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten brengen. Als u dit product op de juiste manier wegwerpt, helpt u mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DISCLAIMER

U bent als volwassene verantwoordelijk voor het gebruik van dit product. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik.

OSTRZEŻENIA

Nie używaj Twojego Multi Joy w miejscach opuchniętych lub ze stanem zapalnym lub w razie obecności drobnych ran. Przewij jego użytkowanie, jeżeli odczuwasz ból lub dyskomfort. Jeżeli po długotrwałym użytkowaniu produkt rozgrzeje się należy przerwać jego używanie i zaczekać do schłodzenia.

ŚRODOWISKO

Symbole przekreślonego śmietnika oznaczają, że produkt nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. Należy go przekazać do zakładu zajmującego się zbiórką i recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przez prawidłowe usunięcie tego produktu pomagamy w ochronie środowiska i naszego zdrowia.

ÓSWIADCZENIE O BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jego użytkowania.

GWARANCJA

Zgodnie z przepisami europejskimi nasze produkty s objęte gwarancją w zakresie przewidzianym przez prawo.

HASZNÁLATI TÁJÉKOZTATÓ • Magyar

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Puha és szagtalan szilikon + ABS műanyag
- 10 vibrációs mód
- Újítható
- Töltési idő: 2 óra – Normál üzemi idő 1 óra.
- Hatótávolság: 8 méteres
- Splashproof

TANÁCSAINK

Javasoljuk, hogy használj vízbázisú szikositót az eszköz használatának megkönnyítésére.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A Multi Joy ápolásával hosszabb ideig tartó gyönyört szerezhetsz vele. Minden használat után tisztítsd meg

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voziene grenzen.

ANVÄNDARHARDBOK • Svenska

PRODUKTEGENSKAPER

- Mjuk och doftlös silikon + flexibel
- ABS-huvud
- 10 vibrationslägen
- Uppladdningsbar
- Laddningstid: 2 timmar – 1 timmars normal användning.
- Fjärrkontrollens räckvidd: 8 meter
- Splashproof

RÅD

Vi råder dig att använda ett vattenbaserat glijmedel för att underlätta när du använder produkten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Genom att ta väl hand om Multi Joy ökar du livslängden. Gör rent den efter varje användning med bakteriedödande tvål. Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, aceton eller fotogen.

VARNINGAR

Använd inte Multi Joy på svullna eller inflammerade områden eller om du har små skador. Sluta använda den om du känner smärta eller obehag. Om produkten blir varm efter en lång tids användning, sluta använda den och låt den svalna.

MILJÖ

Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsaffald. Den ska lämnas på återvinningsstationen för elektriska och elektroniska apparater. Genom att göra dig av med produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa.

antibakteriális szappannal. Tisztításához ne használj alkoholt, acetont vagy kőolajszármazékat.

INTELMEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Ne használj a Multi Joy duzzadt vagy gyulladt területeken, vagy kis sérülések esetén. Fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén ne használj tovább. Ha az eszköz a hosszan tartó használat során fellemelegszik, ne használj tovább, hagyd lehűlni.

KÖRNYEZETÉVEDELEM

Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Add le egy elektromos és elektronikus készülékek hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen. Az eszköz megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatsz a környezet és az egészség védelméhez.

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A készüléket felnőttként használod. Használatának következményeire nem vállalhatunk felelősséget.

GARANCIA

Termékeinkre az uniós rendelkezések szerinti törvényes garancia vonatkozik.

FRISKRIVNINGSFÖRKLARING

Du använder produkten som vuxen. Vi kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av användningen.

GARANTI

I överensstämmelse med europeiska föreskrifter har våra produkter garanti inom de gränser som lagen säger.

BRUGSVEJLEDNING • Dansk

SPECIFIKATIONER FOR PRODUKTET

- Blød og lugtfri silikon + ABS
- 10 vibrationsstilstande
- Genopladelig
- Opladningstid: 2 time – Normal funktion 1 time.
- Fjernbetjenings rækkevidde: 8 meter
- Splashproof

RÅD

Vi anbefaler, at der anvendes et intimt smøremiddel på vandbasis for at gøre brugen af dette produkt lettere.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis du passer godt på dit Multi Joy forlænger du dets levetid. Rengør det efter hver brug med en bakteriedræbende sæbe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, acetone eller benzín.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Brug ikke dit Multi Joy på områder, der er hævede eller betændte, eller hvis du har mindre sår. Stop brugen, hvis du føler smerte eller ubehag. Hvis produktet efter længere tids brug bliver varmt, skal du stoppe brugen og lade det køle af.

MILJØBESKYTTELSE

Symbolen med affaldsspanden med kryds over angiver, at dette produkt ikke skal behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en genbrugsplads for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Når du skiller dig af med dette produkt på korrekt måde, tager du hensyn til miljøet og sundheden.




Vaginal & clitoral



Anal



Solo



Couple

©Marc Dorcel® marque déposée sous licence
Lovely Planet pour ce produit /
Licensed trademark to Lovely Planet for this product.
Nom déposé / Registered trademark.
Tous droits réservés / All right reserved.
©Lovely Planet pour/for Marc Dorcel.
Distribué par / Distributed by Lovely Planet.
Photo © Lovely Planet - N. Busnel.

ANSVARSRFRASKRIVELSE

Du bruger dette produkt som voksen person. Vi kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af brugen af dette produkt.

GARANTI

I overensstemmelse med de europaiske bestemmelser der garanterer for vores produkt, i den udstrækning loven kræver det.

Инструкция по эксплуатации • Русский

Характеристики изделия

- Мягкий силикон без запаха + АБС.
- 10 режимов вибрации (вибрация)
- Заряжаемый (USB-кабель входит в комплект поставки)
- время зарядки: 2 часа - обычное время работы составляет 1 часа.
- Радиус действия пульта дистанционного управления: 8 метров
- Splashproof

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды.

Чистка и уход

Тщательный уход за Multi Joy увеличивает его срок службы. Производите чистку изделия бактерицидным мылом после каждого использования.

Не используйте чистящими средствами на основе спирта, ацетона или нефти

Предупреждения

Не используйте Multi Joy на воспаленных или опухших зонах или в случае мелких ранок. Прекратите пользование изделием при возникновении ощущения боли или дискомфорта. Если изделие греется при длительном использовании, прекратите

использование и дайте ему остыть. Беременные: крайне не советуем вам пользоваться изделием.

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды. Если вы не пользуетесь изделием, не забывайте вынимать батарейки, чтобы они не разрядились.

Снятие ответственности с изготовителя

Вы пользуетесь изделием как взрослое лицо. Мы не можем нести ответственности за последствия его использования.

Гарантия

В соответствии с европейскими директивами на наши продукты действует гарантия в рамках, определенных законом.

INSTRUKCJA OBSŁUGI • Polski

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Miękki i bezzapachowy silikon + ABS
- 10 trybów wibracji
- Z akumulatorem
- Czas ładowania: 2 godziny — Czas normalnego działania wynosi 1 godz.
- Zakres: 8 metrów
- Splashproof

PORADY

Zalecamy stosowanie środka nawilżającego do stref intymnych na bazie wody w celu ułatwienia użytkowania produktu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zapewniając odpowiednią konserwację Twojemu Multi Joy zwiększasz jego trwałość. Myj go po każdym użyciu mydłem antibakteryjnym. Nie stosuj środków czyszczących na bazie alkoholu, acetonu lub benzyny.

DORCEL
L U X U R E D E P U I S 1 9 7 9
www.marcdorcel-sexttoys.com

