MINI VIBRO

DORCEL
SEXTOYS



Frémissez de plaisir avec ce mini vibromasseur en silicone doux que vous pourrez emporter partout.

Avec ses 10 modes de vibration et sa tête ergonomique, parcourez vos zones érogènes pour atteindre l'orgasme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Vibrant

Waterproof : IPX5

Rechargeable USB PIN

Silicone + ABS

Sans Phtalate, sans Latex

Dimensions : Longueur : 13,6 cm / Largeur : 2,8 cm

10 modes de vibration

UTILISATION :

Maintenir le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre le sextoy. Appuyer à nouveau sur le bouton ON/OFF pour sélectionner le mode de vibration.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Nettoyer avant et après utilisation avec de l'eau tiède et du savon.

Découvrez l'intégralité du catalogue Dorcel sur : dorcelstore.com